


2 SUPPORTI - 1 o 2 TENDE

MONTAGGIO TENDA CON DUE SUPPORTI ALL'ESTREMITA'

1 Individuare la posizione di montaggio dei supporti destro e sinistro

sistemandoli all'altezza desiderata in funzione della tenda ordinata. Assicurarsi di lasciare una lunghezza di bastone di 6-10 cm all'esterno dei supporti.



2 Fissare il 1° supporto


3 Infilare il bastone nel 1° supporto

4 Fissare il 2° supporto

*  Verificare accuratamente l'orizzontalità del montaggio servendosi di una livella a bolla.

5 Infilare la/e tenda/e sul bastone

Assicurarsi di lasciare libero/i l'occhiello (o gli occhielli) terminale/i.



6 Posizionare il bastone

in modo tale da farlo risultare centrato e quindi serrare la vite di bloccaggio di ogni supporto.

7 Infilare l'ultimo (o gli ultimi) occhiello/i tra il/i supporto/i e l'estremità del bastone.

8 Infilare i puntali sul bastone e bloccarli servendosi delle viti di serraggio.

