




CONFEZIONE CON OCCHIELLI - INOX

Di seguito troverai i consigli e raccomandazioni su come determinare le dimensioni delle tue tende per esterni.

È importante che la tenda sia più larga (larghezza) del bastone per consentire la formazione delle pieghe quando è chiusa.



SCHEDA MISURE

Da riportare sul sito

Larghezza di tenda =
Tabella a pagina 2

Altezza di tenda =

1/ DETERMINARE LA LARGHEZZA DELLA TENDA Per motivi estetici e per evitare di ostruire el passaggio quando le tende sono aperte.


2/ DETERMINARE L'ALTEZZA DELLA TENDA

Per una tenda che cade dritta senza toccare il pavimento: consigliamo di lasciare uno spazio di circa 2 cm tra il pavimento e la parte inferiore della tenda quando è in posizione aperta. Per ottenere questo risultato, l'altezza della tenda da ordinare è pari all'altezza tra la parte superiore del bastone e il pavimento + 1 cm.


Per una tenda che cade e si appoggia al pavimento: ti consigliamo di ordinare una tenda più alta, in modo che cada bene a terra. A tal fine, l'altezza della tenda da ordinare è pari all'altezza tra la parte superiore del bastone e il pavimento + 5 cm.

TABELLA PER LA PRESA DELLE MISURE

**APERTURA LATERALE
1 TELO**



**APERTURA CENTRALE
2 TELI**



LARGHEZZA
BASTONE IN CM

LARGHEZZA CONSIGLIATA
DEL TESSUTO IN CM

LARGHEZZA CONSIGLIATA DI
CIASCUNO DEI DUE TELI IN CM

80	120	60
100	140	70
120	160	80
140	180	90
170	210	110
190	240	120
200	260	140
230		150
250		170
280	2 TELI OBBLIGATORI	180
300		190