

Dopo aver consultato la nostra Scheda consigli per la posa delle veneziane in legno, potete procedere al collegamento della vostra tenda.


DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO



COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA TENDA

- 1 Dopo aver staccato la corrente elettrica, occorre collegare in una scatola di derivazione i due cavi del motore al neutro e a monofase del vostro pannello elettrico.

Uscita dei cavi motore



- 2 Una volta effettuati i collegamenti, potete riallacciare la rete elettrica, la vostra veneziana in legno 50mm è collegata.
- 3 La regolazione dei fine corsa sono già stati effettuati in fabbrica, potete quindi utilizzare immediatamente la vostra veneziana in legno con l'aiuto del telecomando che è anch'esso già programmato.